FMラジオ付　マルチソーラーライト取扱説明書

各部の名称

① ソーラーパネル
② デスクライト用ＬＥＤ
③ アラーム連動ライト
④ 手回し発電レバー
⑤ デスクライト電源スイッチ
⑥ 機能切替えボタン
⑦ 電池レベル表示ランプ
⑧ 充電表示ランプ
⑨ ラジオ電源表示ランプ
⑩ ラジオ音量ボタン
⑪ ラジオチューニングボタン
⑫ ＦＭラジオ電源
⑬ スピーカー（裏面）
⑭ 外部出力端子（携帯充電等）
⑮ ＤＣ入力端子（本体を充電）
⑯ 本体設置台

製品仕様

1. 太陽電池：5V 90mA 128×31mm(放射照度：100mw/cm²)
2. 内蔵電池：3.7V 1500mAh リチウムポリマー電池
3. ラジオ周波数：　ＦＭ76～108MHz
4. スピーカー出力：8Ω 0.5W
5. LED仕様：　2000～2500mcd
6. 光源寿命：　>10000H
7. 出力電圧・電流：　DC 5.0V 800mA
8. 入力電圧・電流　DC 5.0V 500mA
9. 本体重量　365g
10. 製品サイズ：　295×100mm

取扱説明書

本製品ご使用にあたり、まず本体の充電を行ってください。

1、本体充電方法

1)ＵＳＢ電源による充電
パソコンなどのＵＳＢ端子（バスパワー）と接続し充電を行います。
接続には付属のA.ＵＳＢケーブル+B.コネクタ（両端が丸い）を使用しパソコンと本体⑮のＤＣ電源入力端子に接続します。
充電中は⑦の電池レベルランプが点灯し現在の充電状態をお知らせします。（完全放電状態から約５時間が目安）

2)ソーラーパネルによる充電：
窓際など日差しが入る場所に①のパネルが日差しにあたるよう設置しておくと充電が可能です。
（ソーラー充電は、日差しの強弱、本体パネルの照射角度によっても充電時間は異なります）

3)手回し充電
製品本体の④手回し発電レバーを開き、ハンドルをまわし発電（本体充電）を行います。
手回し充電は、緊急時などの電池が無い場合の暫定充電方法として大変有効です。

2、機能切替えボタン（警報アラーム、懐中電灯）
⑥のボタン機能は次のとおりです。↯大音量アラーム（③のフラッシュライトが同時に点滅）●機能停止位置 ☼懐中電灯点灯

3、ラジオ機能
⑫のラジオ電源をＯＮにします。⑪のラジオチューニングボタン「⏭」ＵＰ「⏮」ＤＯＷＮを一度押すと、受信可能な放送局を自動サーチし停止します。引き続きサーチを続けるには再度、「⏭」ＵＰ「⏮」ＤＯＷＮを一度押し選曲します。

4、デスクランプとしてのご使用
本体を⑯の設置台へセットします。②のライト部分を引き出し⑤のデスクライトスイッチを、時計回しに電源が入ります。
デスクライト部分は調光式ですので、スイッチの回転で必要な明るさに調節できます。

5、外部出力（携帯電話等への充電機能）
⑭の外部出力端子へ、付属のA.ＵＳＢケーブル+C.携帯メーカー適合のコネクタの順で接続します。
上記ケーブルを携帯電話等へ接続したら、充電が開始されます。
製品本体の充電池がなくなった場合、または接続先の充電が完了した場合、速やかに接続を外して下さい。そのまま継続して放置しておくと、接続先のデバイスが不安定になったり、放電、故障の原因ともなります。

6、電池レベル表示ランプ
本体の充電中または懐中電灯として使用する際、同時に電池レベル表示ランプが点灯します。(電池残量表示は以下４目盛表示)
(1)電池残量表示が１つ点灯の場合、残量は約 25%以下を示します。(充電が必要です)
(2)電池残量表示が２つ点灯の場合、残量は約 50%以下を示します。
(3)電池残量表示が３つ点灯の場合、残量は約 75%以下を示します。
(4)電池残量表示が４つ点灯の場合、フル充電（残量76%以上）を示します。

注意事項

【ＦＭラジオについて】
山間部・ビルの谷間など電波の微弱な場所では受信できない事もございます。ＦＭ電波の受信はご使用場所によって大きく変化しますのでご了承下さい。

【ご使用上の注意】
⚠ 本製品は防水機能はありません。本体を水や液体で濡らすと故障や感電の原因になりますのでご注意ください。
本製品を使用中、異臭や異音、異常な発熱などを感じたら直ちに使用を中止して下さい。

【免責事項】
Ⅰ．本製品を使用したことにより発生した他機器の不具合等、本製品以外は責任を負わないものとします。
Ⅱ．製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器の損害、及び運用上のお客様の不利益や損害に関しまして当社は一切の責任を負わないものとします。